Battery Rescue

リチウムイオン搭載ジャンプスターター







断線防止クランプ付き



便利な取っ手付き





保護カバー付き (USB/コネクター挿し込み口)

本体重量

放電率 2%

用電源としても使



USB充電可能回数

スマートフォン 約5~6回

タブレットPC 約1~2回

● 充電方法 ●





BR-001S

ジャンプスターター 乗用車用

(3000ccまでのガソリン車) 12V/4.5Ah

JAN:4944866900981

本体サイズ: W190mm H45mm D135m パッケージサイズ: W150mm H300mm D100mm

重量:1500g(本体重量:800g)

メーカー 希望 小売価格 **OPEN**

BR-0015 セット内容



一般的なジャンプスターターとの比較表

| 比較内容 | 一般的な 鉛ジャンプスターター | BR-001S (3000ccまでのガソリン車) | BR-003S (6000cc までのガソリン車 3500cc までのディーゼル車) | BR-004 (24V車 パッテリー目安: 225H52 まで) |
|--------------|--------------------|---|---|-------------------------------------|
| 本体重量 | 平均 5 kg ~ 7 kg | 800g(ブースターケーブル、アダプター除く) | 1220g(ブースターケーブル、アダプター除く) | 1900g(ブースターケーブル、アダプター除く) |
| 始動可能回数(満充電時) | 平均 5 回 | 10~20回 | 10~20回 | 10~20回 |
| 本体の充電可能回数 | 約 300 回 | 約 500 回 | 約 500 回 | 約 500 回 |
| 満充電までの時間 | 平均 10 ~ 15 時間 | AC100 V・ DC12∨ 6時間 | AC100 V ・ DC12 V 12時間 | AC100V•DC12/24∨ 22時間 |
| 放電率 | 平均 30% | 2% (4~6カ月に1回の充電で性能を維持) | 2% (4~6カ月に1回の充電で性能を維持) | 2% (4~6カ月に1回の充電で性能を維持) |
| 動作温度 | | -20℃~ 45℃ | -20℃~ 45℃ | -20℃~ 45℃ |
| その他の機能 | | LED作業灯(両側) | LED作業灯(両側) | LED作業灯(両側) |
| | | USB電源出力 5V/2A | USB電源出力 5V/2A | 高温/過充電/過電流保護回路 |
| | | 逆接続時安全保護回路 (極性を間違えて接続しても 保護回路が働き,ショートを防ぎます) | 逆接続時安全保護回路 (極性を間違えて接続しても 保護回路が働き,ショートを防ぎます) | チャージブースト機能* |
| | | 高温/過充電/過電流保護回路 | 高温/過充電/過電流保護回路 | |
| | | チャージブースト機能* | チャージブースト機能* | |
| | | | メモリーバックアップ | |
| | | | シガーソケット電源出力 12V/7.5A | |

BR-900S

BR-001S補修用 -スターケーブル

※チャージブースト機能とは

本体内部の電気を1度に放出させてエンジンを強制的に 始動させるシステムです。

車載バッテリーが深放電時に使用しますが、本体及び 車両側にも負担がかかる為、通常の方法では始動できな い場合のみで使用下さい。

ブースターケーブルの接続について

本機は. バッテリーのプラス・マイナス端子に接続してバッテリーの電圧を検知した後に作動させる回路になって おります

のッまり。 ジャンプスタ--ト機能を使用する際にはブースターケーブルを接続する前に本体の電源を必ずオフにしてください ンペンノステートが成れてビガラであってはジャインディングでは、対がいていたのでは、そのでは、それでは、本機からパッテリーへの通電を遮断して、接続時に発生する火花の発生や急激な電圧変動を予防する事が出来ます。エンジン始動後のケーブル取外し時にも必ず電源をオフにした後にケーブルを取り外して下さい。

△ 使用上の注意 △

この表示内容を無視し、誤った使い方をすると死亡や重症などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

使用前には、必ず取扱説明書を熟読し、本製品の使用方法をよく理解してから安全にお使い下さいますようお願い致します。記載されている使用方法以外では、絶対に使用しないで下さい。● 車輌の/シテリー位置などによっては、本製品を使用することが困難な場合がありますので、本製品使用前には、必ず車輌の取扱説明書をよく確認してください。● 不測の事態を避ける為にも、本製品使用中は、絶対に本製品や車輌から離れないで下さい。● 作業中に、万が一パッテリー液が身体に付着した場合は、清潔な水で速やかに洗い流して下さい。● 体業中に、万が一パッテリー液が身体に付着した場合は、清潔な水で速やかに洗い流して下さい。● 本製品使用の際は、ファン・ベル・ブーリー等に、ケーブルが巻き込まれないよう、十分注意して下さい。● 安全のため、本製品使用がは、必ずサイドブレーキを引き、ギアをパーキングにして下さい。● マュコアル車の場合は、ギアをユートラルにして下さい。● 本製品の供いで下さい。● 本製品の供いで下さい。● 小さはは、ないで下さい。● の「熱性の液体、ガソリン等」・かけえのある場所では、絶対は、使用しないで下さい。● 作業中は必ず検索をし、作業場の通気を良くして下さい。● 安全のため、作業に適した服装で作業を行って下さい。● 本製品は、防水仕様ではありません。雨が降っている中で作業したり、湿った場所や濡れた場所での作業は行わないで下さい。● 高温・直射日光下では使用しないで下さい。● 本製品は精密な電子回路を内蔵しております。ぶつけたり、落としたりしないよう取扱いには十分注意して下さい。● 使用しない場合は子供の手の届かないで下さい。● 本製品は精密な電子回路を内蔵しております。ようけたり、落としたりしないで下さい。● 多アダフターを記息に扱ったり、引っ提っていまので電源から抜いたり、ないで下さい。● 本製品使用前に、必ずクランブやケーブル、各部に異常がないかを確認してから作業を行って下さい。● 誤った使用方法により、商品が破損人体への 損傷・物品等への損害が生じた場合、一切の保証、ならびに責務は無効となります

この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、人的障害及び製品の故障やその他物的損害に結びつく可能性があります。 <u>^</u> 注意

● 車輌バッテリーが、過放電、または劣化した状態である場合は、本製品を使用することができません。● 本製品は、車載バッテリーの代替品ではありません。車載バッテリーを外し、本製品のみでエンジンを始動させることはできません ■ 単期ハッテリーか、週放電、またはあれてして水態である場合は、本製品を使用することができません。
● 使用前には、必ず本製品の充電量を確認して下さい。
● 本製品は緊急用です。
慢性的にいるが本製品を保管する際は、クランブ・ケーブルを元の位置に戻し、常温で清潔な場所に保管して下さい。
● 本製品を保管する際は、クランブ・ケーブルを元の位置に戻し、常温で清潔な場所に保管して下さい。
● 本製品を保管する際は、クランブ・ケーブルを元の位置に戻し、常温で清潔な場所に保管して下さい。
● 本製品のでは保管しないで下さい。
● 本製品を使用することが出来ない場合があります。
● 本製品の上のの光を直視しないで下さい。
● 本製品のよりは、存出では、著しく気化する場合があります。
● 内蔵が、テリーの学化による場合である場合でいます分解しないで下さい。
● 使用目の数、使用方法によっては、著しく気化する場合があります。
● 内蔵・ケラーの学化による不足の学化をしまった。
● 使用目の以外では、接している。
● 本機はリチウムイオン電池を内蔵しています分解しないで下さい。
● 誤った取付け、分解、改造等による本製品の保証は一切負いかねます。
● 電子機器の仕様によりで使用できない製品がございます。

その他のラインナップ

ジャンプスターター 12V 大容量タイプ

(6000ccまでのガソリン車/3500ccまでのディーゼル車) 12V/9.0Ah

ジャンプスターター 24V 大容量タイプ

(適合バッテリー目安:225H52 まで)24V/9.0Ah



BR-003S

JAN:4944866901506 パッケージサイズ: W250mm H350mm D100mm 本体サイズ: W190mm H45mm D160mm

重量:2000g (本体重量:1220g)

ペーカー 希望 OPEN



BR-004

JAN:4944866901513 パッケージサイズ: W270mm H350mm D105mm 本体サイズ: W196mm H68mm D228mm

重量 :3260g (本体重量 :1900g)

ゲーカー希望 小売価格 OPEN

販売元

代理店

SFJ株式会社 〒279-0032 千葉県浦安市千鳥12-1

TEL 047-316-6091 FAX 047-316-6095

www.sf-j.co.jp